



Instrukcja zmiany stawki VAT dla kas:

BRAVO - FRIGO II - FRIGO II PLUS - MAŁE TANGO

Programowanie stawek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa **FRIGO II** ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU – (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany. Kasa **FRIGO II** w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa. Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

Programowanie stawek VAT, jeżeli była sprzedaż możliwe jest po wykonaniu raportu dobowego, oraz wejściu w tryb programowania. Do trybu programowanie wchodzimy wybierając z klawiatury:

4 JKL
CZEK

RAZEM

Instrukcja programowania:

1 STU
RAB KW

4 JKL
CZEK

OK GOTÓWKA

(lub za pomocą klawiszy

KOD

CENA
Ab

przejsć do pozycji

nr 14 i nacisnąć **OK GOTÓWKA**) - wejście w tryb programowania stawek PTU. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

Numer stawki:






za pomocą klawiszy **KOD** i **CENA Ab** należy wybrać żądany numer stawki (np. 1) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Stawka A
nieużywana



Należy wpisać wysokość stawki. Zaprogramujemy stawkę A jako 22%. Naciskamy

więc klawisze: **2 VVX** **2 VVX** i **OK GOTÓWKA**. Stawka A została wpisana (ale jeszcze nie zaprogramowana). Kasa automatycznie przeszła do programowania stawki B. Stawkę B

oprogramujemy jako 7%. **7 ABC** **OK GOTÓWKA**. Stawka B została wpisana. Następnie wybieramy kolejne stawki i programujemy ich wysokość. Jeśli dana stawka ma być

oprogramowana jako zwolniona, należy wpisać   - stawka zostanie oprogramowana jako zwolniona. Jeśli jakaś stawka miała wpisaną wartość a chcemy, aby pozostała nieoprogramowana, to po wejściu do danej stawki (widoczna na wyświetlaczu) należy nacisnąć klawisze   - stawka zostanie opisana jako nieużywana. Jeśli ustalimy już wysokości lub nieużywanie poszczególnych stawek naciskamy klawisz . Na wyświetlaczu pojawi się pytanie:

Data poprawna?
2000-08-11

Jeśli data jest poprawna naciskamy klawisz  - nastąpi zaprogramowanie stawek PTU i po chwili kasa wydrukuje potwierdzenie programowania z wysokościami poszczególnych stawek. Jeśli data wyświetlona przez kasę nie będzie zgodna z rzeczywistością, należy wycofać się z programowania klawiszem  i zaprogramować poprawną datę. Pytanie o poprawność daty jest bardzo ważnym momentem przy programowaniu stawek PTU w trybie fiskalnym kasy. **Jeśli nastąpiłoby zaprogramowanie stawek z błędną datą – pamięć fiskalna zostanie uszkodzona, trzeba będzie ją wymienić na koszt użytkownika.** Jeśli programowane stawki PTU będą identyczne jak już wcześniej zaprogramowane, kasa zgłosi błąd: Identyczne stawki są zaprogramowane.

Po zaprogramowaniu stawek VAT możemy wyłączyć kasę, bądź powrócić do trybu sprzedaży wybierając z klawiatury:

1 STU
RAB.KW.

RAZEM